

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERMOLUMINESCENCYJNYCH DAWKOMIERZY ŚRODOWISKOWYCH TYPU DS-04 (TLD)

1. W celu zapewnienia ciągłości pomiarów przydzielono Państwu dwa komplety dawkomierzy środowiskowych DS-04 o różnych numerach.
2. Każda przesyłka zawierać będzie dawkomierze środowiskowe wraz ze „Świadectwem przydatności dawkomierzy”.
3. Dawkomierze należy umieścić w miejscach wyznaczonych do pomiaru, zgodnie z wykazem znajdującym się w „Świadectwie przydatności dawkomierzy”.
4. Dawkomierze należy chronić przed zamoczeniem, wysoką temperaturą oraz uszkodzeniem mechanicznym. Nie należy otwierać dawkomierzy.
5. Po otrzymaniu kolejnych dawkomierzy na wymianę i zakończonym okresie pomiarowym należy niezwłocznie dostarczyć dawkomierze do IFJ do odczytu.
6. Wykaz zmierzonych dawek promieniowania jonizującego (mGy) w środowisku pracy, w formie „Sprawozdania z badań”, przekazany zostanie do Państwa nie później niż z dawkomierzami przygotowanymi na kolejny okres pomiarowy.

Dodatkowe informacje na temat użytkowania dawkomierzy, dozymetrii termoluminescencyjnej oraz kwestii formalnych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w dziale FAQ.

Zapraszamy na:

<http://dawki.ifj.edu.pl>