

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DAWKOMIERZY OCZNYCH OD-12

1. W celu zapewnienia ciągłości pomiarów, każdej monitorowanej osobie przydzielono dwa dawkomierze oczne OD-12 o różnych numerach.
2. Każda przesyłka zawierać będzie dawkomierze oczne wraz ze „Świadectwem przydatności dawkomierzy”.
3. Dawkomierze należy rozdzielić między pracowników zgodnie z wykazem znajdującym się w „Świadectwie przydatności dawkomierzy”.
4. Pod koniec okresu monitorowania nadejdzie nowa przesyłka z dawkomierzami ocznymi przeznaczonymi do noszenia w następnym okresie pomiarowym. Po jej otrzymaniu należy noszone dawkomierze oczne wymienić na nowe.
5. Zebrane dawkomierze oczne wraz z wykazem, na którym należy zaznaczyć wszelkie zmiany w przydzieleniu dawkomierzy (np. zmiana osoby kontrolowanej czy rezygnacja z kontroli wraz z datą od kiedy dana zmiana obowiązuje), prosimy niezwłocznie odesłać do IFJ do odczytu.
6. Dawkomierze oczne należy chronić przed wysoką temperaturą lub uszkodzeniem mechanicznym. Nie należy otwierać dawkomierzy. Należy je zakładać po prawej lub lewej stronie głowy, bezpośrednio przy danym oku. W przypadku zagubienia dawkomierza należy niezwłocznie powiadomić osobę kontaktową w LADIS IFJ w Krakowie celem wymiany. Nie należy pisać po dawkomierzach ocznych.
7. Imienny wykaz zmierzonych dawek w formie „Sprawozdania z badań” przekazany zostanie do Państwa nie później niż z dawkomierzami przygotowanymi na kolejny okres pomiarowy.
8. Dawkomierze oczne OD-12 można myć i sterylizować ogólnie stosowanymi środkami chemicznymi. Nie można sterylizować dawkomierzy metodą temperaturową.

Dodatkowe informacje na temat użytkowania dawkomierzy, dozymetrii termoluminescencyjnej oraz kwestii formalnych znajdują Państwo na naszej stronie internetowej w dziale FAQ. Zapraszamy na:

<http://dawki.ifj.edu.pl>